




ARTLUMBER Lif リビング収納 アートランバーリフ 取扱説明書 必ずお読みください	NANKAI PLYWOOD 南海プライウッド株式会社 本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10											
	<table border="1"> <tr> <td> 首都圏営業グループ 首都圏 第1チーム 首都圏 第2チーム 首都圏 第3チーム </td> <td> TEL(087)825-3621 TEL(087)825-3621 TEL(087)825-3621 </td> <td> FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3645 </td> </tr> <tr> <td> 東日本営業グループ 北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム </td> <td> TEL(087)825-3632 TEL(087)806-3660 TEL(087)825-3622 </td> <td> FAX(087)825-3695 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3646 </td> </tr> <tr> <td> 西日本営業グループ 近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム </td> <td> TEL(087)825-3623 TEL(087)825-3624 TEL(087)825-3625 </td> <td> FAX(087)825-3647 FAX(087)825-3648 FAX(087)825-3649 </td> </tr> <tr> <td> 特需営業グループ 特需 第1チーム 特需 第2チーム 特需 第3チーム </td> <td> TEL(087)825-3662 TEL(087)825-3662 TEL(087)825-3662 </td> <td> FAX(087)825-3669 FAX(087)825-3669 FAX(087)825-3669 </td> </tr> </table>	首都圏営業グループ 首都圏 第1チーム 首都圏 第2チーム 首都圏 第3チーム	TEL(087)825-3621 TEL(087)825-3621 TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3645	東日本営業グループ 北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL(087)825-3632 TEL(087)806-3660 TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3695 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3646	西日本営業グループ 近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム	TEL(087)825-3623 TEL(087)825-3624 TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3647 FAX(087)825-3648 FAX(087)825-3649	特需営業グループ 特需 第1チーム 特需 第2チーム 特需 第3チーム	TEL(087)825-3662 TEL(087)825-3662 TEL(087)825-3662
首都圏営業グループ 首都圏 第1チーム 首都圏 第2チーム 首都圏 第3チーム	TEL(087)825-3621 TEL(087)825-3621 TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3645										
東日本営業グループ 北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL(087)825-3632 TEL(087)806-3660 TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3695 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3646										
西日本営業グループ 近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム	TEL(087)825-3623 TEL(087)825-3624 TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3647 FAX(087)825-3648 FAX(087)825-3649										
特需営業グループ 特需 第1チーム 特需 第2チーム 特需 第3チーム	TEL(087)825-3662 TEL(087)825-3662 TEL(087)825-3662	FAX(087)825-3669 FAX(087)825-3669 FAX(087)825-3669										







- ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った取り扱いを行ないますと製品の品質劣化や人への損傷につながる可能性があります。本書にそわず取扱いを行なった場合については、当社での保証はしかねますのでご注意ください。
- お読みになったあとは、大切に保管し必要なお読みください。

警告表示の種類と内容






人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。内容を、ご理解の上、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。	本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。
 注意 この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害の程度を示す。 (※1)傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、ケガ・やけど・感電などをさす。 (※2)物的傷害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさす。	 「してはいけない」を示します。  「必ず行なっていただくこと」を示します。


注意

	 <ul style="list-style-type: none"> ● 製品にのったり、ぶら下がったりしない。 本体や扉にのったりぶら下がったりしないでください。破損・落下・転倒してケガをするおそれがあります。
	 <ul style="list-style-type: none"> ● 丁番などの可動部には手を入れない。 丁番などの可動部には手を入れないでください。手をはさんでケガをするおそれがあります。特に小さなお子様には充分ご注意ください。
	 <ul style="list-style-type: none"> ● 扉・引出しの開閉は静かに行なう。 扉や引出しの開閉は静かに行ない、必要以上に開かないでください。扉や引出しが破損・落下し、ケガをするおそれがあります。
	 <ul style="list-style-type: none"> ● 耐荷重の目安値よりも重いものをのせない。 重量物をのせると棚板・引出しが変形・破損・落下し、ケガをするおそれがあります。(裏面「耐荷重の目安値」をご参照ください。)

ご使用上のお願

 <ul style="list-style-type: none"> ● 粘着テープ(養生テープ・セロハンテープ・シール等)は貼らない。 製品に粘着テープ(養生テープ・セロハンテープ・シール等)を貼らないでください。表面化粧がはがれるおそれがあります。
 <ul style="list-style-type: none"> ● 製品に直接水をかけない。 製品に直接水をかけないでください。表面化粧のはがれや反りの原因となります。
 <ul style="list-style-type: none"> ● 極端な温度差、湿度差はさける。 温度差・湿度差は極端にならないようにしてください。扉の反りの原因となります。
 <ul style="list-style-type: none"> ● 油やインクの付着に注意する。 水・油・インク・薬品などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。
<h3>お手入れ</h3>
 <ul style="list-style-type: none"> ● 日常のお手入れ方法 乾いた柔らかい布で乾拭きする。 ● 汚れがひどい場合 中性洗剤を水で薄めたものを布にしみ込ませ、強く絞って拭き取り、よく乾燥させる。

扉の調整方法



※図はシェルフパネルの場合を表記しています。


注意

扉の調整後必ず2~3回開閉し、扉が確実に閉まっていることをご確認ください。


扉の左右の位置を調節 (吊元: 左側の場合)

①のネジを左右に回して扉の左右の位置を調整してください。

吊元	ネジ①	扉
左側	右回し	右に動く
	左回し	左に動く
右側	右回し	左に動く
	左回し	右に動く





※吊元: 右側の場合は左表を参照ください。





扉とボックスの隙間を調節

②のネジをゆるめ扉を前後に動かして調節し、適正な位置で締め直して固定してください。



扉の上下を調節

座金にある③のネジをゆるめ扉を上下に動かして調節し適正な位置で締め直して固定してください。



耐荷重の目安値

表示のkg数以下の荷重でご使用ください。

リフ90


- 補強ピッチが2000mm以上: 4000mm (X)
- 補強ピッチが2000mm以下: 60kg ※ (O)
 - ~2000mm (60kg ※)
 - ~2000mm (60kg ※)
- 補強ピッチが1000mm以下: 120kg ※ (O)
 - ~1000mm (120kg ※)
 - ~1000mm (60kg)
 - ~1000mm
- オープン側エンドキャップ納め (補強箇所より300mm以下): 20kg (O)
 - ~300mm
 - 301以上 (X)
- ボックスを床置き (ベースユニット設置): 60kg (O)
 - ~2000mm (60kg)
 - ~2000mm (120kg)
 - ~2000mm (60kg)

リフ35


- 補強ピッチが1000mm以上: 4000mm (X)
- 補強ピッチが1000mm以下: 25kg (O)
 - 1001mm (25kg)
 - 1001mm (60kg)
 - 1001mm (25kg)
 - ~1000mm
 - ~1000mm
- オープン側エンドキャップ納め (補強箇所より150mm以下): 10kg (O)
 - ~150mm
 - 151以上 (X)
- ボックスを床置き (ベースユニット設置): 25kg (O)
 - ~1000mm (25kg)
 - ~1000mm (120kg)
 - ~1000mm (25kg)

オプションパーツ

シェルフボックスA・B



ドロワーユニット



シェルフ

